


ファームウェアの更新

ファームウェアは本機に内蔵されているプログラムです。ファームウェアを更新することで継続して機能を追加したり動作上の問題を修正することができます。性能および機能向上のために製品の仕様および動作方法が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

ファームウェアの更新方法

1. Opus#1のホームページ(www.audio-opus.com/jp)のサポート→ダウンロードを選択して最新のファームウェアファイル(update.pack)をダウンロードします。(zipで圧縮されている場合は解凍してupdate.packファイルを取り出しておきます。




2. 本機の電源を入れてから付属のmicroUSBケーブルでパソコンと接続します。



3. ダウンロードした最新のファームウェアファイル(update.pack)を本機の内部ストレージまたはmicroSDカードの最上位フォルダ(ルートディレクトリ)にコピーします。

4. microUSBケーブルを取り外します。


5. 画面右上の設定アイコン  ① をタップします。

6. 設定アイコンがシステム設定アイコン  ② に表示が変わります。システム設定アイコンをタップします。

7. システム設定メニューが表示されます。

8. メニューを下にスクロールして「ファームウェア更新」を選択します。

9. 「システムアップデート >」を選択します。 ③



10. 確認ウィンドウで「Yes」を選択すれば本機が再起動してファームウェアの更新が始まります。

11. ファームウェアの更新が完了すると本機が自動的に再起動します。設定メニューの「システム情報」の「バージョン」でバージョン情報を確認することができます。

※ ファームウェアの更新は必ずUSB電源アダプターに接続しているか、バッテリーの残量が十分(50%以上充電されている状態)であることを確認してから行ってください。

詳しい内容は本取扱説明書の24ページ「ファームウェア更新」を参照してください。